



**PACE Incorporated**  
9030 Junction Drive  
Annapolis Junction,  
MD 20701  
Tel: (301) 490-9860  
Fax: (301) 498-3252

**PACE Europe LIMITED**  
13 Tanners Drive  
Blakelands,  
MK1 45BU  
Tel: (44) 1908-277666  
Fax: (44) 1908-277777

[www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com)

Il presente pacchetto comprende due diverse versioni di camere di raccolta per saldatura: una in vetro e l'altra in cartone. Entrambe le versioni presentano specifici vantaggi e svantaggi in base al tipo di attività di dissaldatura che si desidera effettuare.

I filtri in cartone rappresentano una soluzione di facile utilizzo in termine di pulizia, movimentazione e smaltimento. Sono progettati come prodotti monouso facilmente smaltibili e, in normali condizioni lavorative, offrono una vita di esercizio equivalente all'intervallo di pulizia di un filtro con camera in vetro. I filtri in cartone sono infrangibili, semplici da maneggiare e chiaramente contrassegnati per semplificarne l'installazione. Quando il filtro è pieno, è sufficiente rimuoverlo, smaltirlo secondo le norme in vigore e sostituirlo. Il principale svantaggio di questo tipo di filtro è il costo dei consumabili. Se l'attività di dissaldatura è intensa e frequente, i filtri dovranno essere sostituiti molto spesso.

Le camere in vetro hanno il vantaggio di essere riutilizzabili, riducendo i costi generali dei consumabili al minimo. La camera in vetro si presta a qualsiasi frequenza di utilizzo e può essere facilmente pulita e riutilizzata per un numero quasi illimitato di volte. Il principale svantaggio delle camere a vetro è che, se non maneggiate con cura, possono rompersi. È necessario prestare particolare attenzione durante l'uso delle camere in vetro che, se utilizzate e pulite correttamente, dureranno per sempre.

